



### 接线说明

|    |        |
|----|--------|
| 管脚 | 四芯插座   |
| 1  | U变频器相位 |
| 2  | V变频器相位 |
| 3  | W变频器相位 |
| 4  | 接地线 ⊕  |

### 特别警示:

1. 电主轴安装必须在装夹位置, 否则易造成轴承损坏!
2. 压缩空气必须是清洁干燥的, 过滤精度0.1微米! 气压0.1-0.2MPa, 气封常开。  
建议使用两级过滤, 过滤精度分别为5微米/0.1微米, 并且空气过滤器带自动排泄装置。

|           |    |    |       |     |       |      |    |                |   |  |  |  |  |
|-----------|----|----|-------|-----|-------|------|----|----------------|---|--|--|--|--|
| 六极恒转矩220V |    |    |       | 外形图 |       |      |    | GDK125-18Z/7.5 |   |  |  |  |  |
| 设计        | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名  | 年、月、日 | 阶段标记 | 重量 | 比例             |   |  |  |  |  |
| 审核        |    |    | 标准化   |     |       | 共    | 张  | 第              | 张 |  |  |  |  |
| 工艺        |    |    | 批准    |     |       |      |    |                |   |  |  |  |  |